

Замена фильтра на установке AC3000N

В гидравлической системе установки AC3000N установлен фильтр, проходя через который хладагент очищается от механических и других видов загрязнений и влаги. Со временем в фильтре накапливается большое количество различных загрязнений, эффективность его работы падает, и он подлежит замене.

Внимание!!! После прохождения через фильтр 98 кг хладагента, рекомендуется произвести его замену.

Внимание!!! Для проведения своевременной замены фильтра-осушителя, необходимо производить проверку количества отфильтрованного хладагента, не реже одного раза в месяц.

1. Проверка количества отфильтрованного хладагента

Для проверки количества отфильтрованного хладагента, нажмите кнопку MENU и выберите пункт FILTR.

Напротив, надписи FILTR, отображается количество хладагента, прошедшего через фильтр.



2. Демонтаж старого установка нового фильтра-осушителя на AC серии N

Для проведения демонтажа и замены фильтра осушителя, вам понадобятся следующий инструмент:

1. Ключ на 16
2. Ключ на 22

Для проведения демонтажа фильтра-осушителя выполните следующие действия:

1. Ослабьте нижнюю гайку крепления фильтра-осушителя и дождитесь пока весь остаточный хладагент не выйдет из установки
2. Открутите обе гайки крепления фильтра-осушителя и демонтируйте его.

Внимание!!! Для исключения деформации медной трубки, придерживайте фильтр ключом на 16.



3. Аналогичным образом, в обратном порядке, установите новый фильтр-осушитель.

Внимание!!! Установка фильтра-осушителя производится с соблюдением направления движения потока хладагента. Фильтр необходимо установить в положении – стрелка вниз (смотрите на фото ниже) и только потом произвести его фиксацию гайками.



Внимание!!! После замены фильтра-осушителя необходимо произвести сброс на 0, часов наработки фильтра-осушителя (см пункт 3)

3. Сброс наработки фильтра осушителя

Для сброса наработки фильтра-осушителя, нажмите кнопку MENU и выберите пункт ZAMENITE FILTR.



Далее введите код 3333 (нажмите кнопку 3 четыре раза), после чего последовательно нажмите кнопки START и STOP



Произойдёт сброс наработки фильтра осушителя на 0



На этом процедура сброса наработки фильтра-осушителя, окончена.