

Отключение функции Очистка на установках AC2000N и AC3000N

Функция Очистка, появляется при первом запуске установок AC серии N, основная задача данной функции – выпуск неконденсируемых газов из установки.

Для выхода из этой функции нажмите кнопку START один раз, а потом нажмите кнопку STOP три раза подряд.

