

Отображение датчиков давления на экране установок AC серии

P1 – Датчик линии низкого давления на синем шланге установки

P2 – Датчик линии высокого давления на красном шланге установки

P3 – Датчик давления в рабочем баллоне установки

P4 – Не используется

P5 – Датчик давления на линии всасывания компрессора установки

P6 – Датчик давления на линии нагнетания компрессора установки

