

Проверка работоспособности Быстросъёмного подсоединения (БРС) на установках АС серии N, S

Внимание!!! Ниже приведена методика проверки БРС на синем шланге Низкого давления с помощью пустого баллона от фреона (проверка БРС на красном шланге Высокого давления, производится аналогично).

Для проверки БРС необходимо произвести следующие действия:

Проверка режимов заправки/восстановления с подключением к пустому баллону через БРС

1. Подсоединить синий шланг через переходник для БРС, к пустому баллону от фреона
2. Отвакуумировать пустой баллон
3. Произвести тестовую заправку/восстановление в пустой баллон и проверить прохождение фреона в баллон

Проверка режимов заправки/восстановления с подключением к пустому баллону напрямую

1. Снять с синего шланга установки БРС, и подсоединить шланг на прямую к пустому баллону от фреона.
2. Отвакуумировать пустой баллон
3. Произвести тестовую заправку/восстановление в пустой баллон и проверить прохождение фреона в баллон

Внимание!!! На основе этих двух тестов, произведите сравнение прохождения фреона при прямом подключении к баллону и через БРС. И на основе этого сделайте вывод об исправности БРС.

