BRAINSTORM

НАСОС НЕ ВЫДАЁТ НЕОБХОДИМОЕ ДАВЛЕНИЕ

При запуске какого-либо из рабочих процессов не слышен шум насоса, давление жидкости на манометре показывает 0. Или слышен шум насоса, но на манометре нельзя добиться необходимого давления.

Необходимо произвести диагностику работоспособности по следующей методике:

- Снимите заднюю крышку стенда, снимите клеммы с разъёма насоса и подключите к ним мультиметр, настроенный на замер напряжения 12 V.
- Включите какой-либо из рабочих режимов стенда и проведите замер напряжения на клеммах насоса.
- Если напряжение приходящее на клеммы насоса составляет 12 V — это означает, что плата управления стенда исправна и с неё приходит напряжение 12 V, соответственно при этом насос не работает и требуется его замена.

