

Ввод серийного номера на установках AC серии S


1. Проверка серийного номера

Для проверки наличия серийного номера во внутренней памяти установки, необходимо выполнить следующие действия:


В ждущем режиме нажмите кнопку «Помощь»



В открывшемся меню выберите пункт «Настройка»



Убедитесь в том, что серийный номер установки отсутствует.



Для ввода серийного номера, его нужно сначала составить, а потом ввести (см ниже)

2. Составление серийного номера для ввода во внутреннюю память установки

Информация для составления серийного номера, берётся с шильника установки



Цифры записываются в следующем порядке:


1. Шесть последних цифр из даты изготовления изделия: **210122**

2. Две последние цифры серийного номера: **97**


Получаем серийный номер для ввода: **21012297**

3. Ввод серийного номера.


Для ввода нового сер номера, произведите серию нажатий по полю сер номера



Откроется клавиатура для ввода сер номера, введите вычисленный серийный номер и нажмите enter.



После чего в окне Информация появится серийный номер и дата изготовления изделия (подтягивается автоматически по серийному номеру изделия)



На этом процедура Ввода серийного номера во внутреннюю память установки, закончена.