

Калибровка экрана на установках AC сер S

Если при касании экрана срабатывают не те пункты меню (например, при выборе режима Восстановление срабатывает пункт Помощь), это говорит о том, что сбилась калибровка экрана. Для устранения данного дефекта необходимо произвести следующие действия:

1. Произведите серию нажатий пальцем по экрану, пока экран не загореться синим цветом
2. Коснитесь пальцем по каждой появившейся метки на экране.

